

# Cover BACK

# Cover FRONT

**MAGIC Diamond**  
"ทำได้มากกว่า..หุงข้าว"



IG : summerlivings  
www.youtube.com/summerlivings  
www.facebook.com/summerlivings

Made in China  
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด  
49 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย กทม.10510 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-540-7101 ต่อ 108

NON-STICK COATED  
**3 Layers**  
100. 1039-2547

คู่มือการใช้งาน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า SUMMER Magic Diamond รุ่น SU2031, SU2032

**SUMMER**  
Fun • Simple • Lifestyle

**MAGIC Diamond**  
"ทำได้มากกว่า..หุงข้าว"



NON-STICK COATED  
**3 Layers**  
100. 1039-2547

ร้อน..เร็ว อุ่น..นาน  
ข้าว..นุ่ม หุง..ไม่ติดหม้อ

**2 YEARS**  
Warranty

**คู่มือการใช้งาน**

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า SUMMER Magic Diamond รุ่น SU2031, SU2032

**MAGIC Diamond**  
"ทำได้มากกว่า..หุงข้าว"



**คำเตือน**

- อ่านคู่มือและยึดก่อนการใช้งาน
- เพื่อป้องกันไฟช็อตหรืออุปกรณ์ภายในเสียหาย ห้ามแช่หม้อหุงข้าวหรือไมให้น้ำสายไฟ ปลั๊กเสียบแผ่นทำความร้อนสัมผัสลงบนน้ำหรือของเหลวชนิดใดๆ
- ควรวางหม้อหุงข้าวให้ห่างจากมือเด็ก เพื่อป้องกันการสัมผัสความร้อน หรืออันตรายที่อาจเกิดจากระแสไฟฟ้าได้
- ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบหรือตัวรับเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนการทำความสะอาด
- อย่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด หรือเกิดการทํางานที่ผิดปกติหรือเครื่องได้รับความเสียหายในลักษณะใดก็ตาม ควรส่งเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับไปยังศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ ทํารักษาและซ่อมแซมให้เป็นปกติ
- ไม่ควรใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ห้ามใช้หม้อหุงข้าว เพราะจะทำให้การทํางานเกิดความเสียหาย และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- ไม่ควรใช้งานกลางแจ้ง หรือตั้งวางในพื้นที่ที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง หรือใกล้แหล่งความร้อนอื่น ๆ เช่น ก๊าซหุงต้ม เตาย่าง ฯลฯ เพราะจะทำให้เครื่องได้รับความเสียหายหรือวัสดุที่เป็นพลาสติกอาจละลายหรือบวมได้
- อย่าปล่อยให้สายไฟสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน อาจเกิดความเสียหายได้
- ขณะใช้งาน อย่าวางเครื่องไว้บนหรือใกล้ความร้อน เช่น เตาไฟฟ้า หรือเตาย่าง
- ขณะใช้งาน ควรเปิดฝาทิ้งไว้ด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสความร้อนลวกมือ
- อย่าใช้แปรงเหล็กหรือแผ่นโลหะกำจัดสิ่งสกปรกใดๆ ในการทำความสะอาดหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใสจะสามารถลดทํางานของกระแสไฟฟ้าได้และก่อให้เกิดอันตราย อาจช็อตได้

**คำแนะนำ**

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะสร้างไอน้ำ ข้อควรระวังที่เหมาะสมจะต้องใช้งานเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเผาไหม้ ไฟไหม้หรือความเสียหายอื่นๆ เพื่อบุคคลหรือทรัพย์สิน
- ผู้ใช้งานควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานเมื่อจะใช้งานหรือทำความสะอาดหม้อหุงข้าวนี้
- สายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สายไฟหรือปลั๊กเสียบแรงดันไฟฟ้า 220-240V เท่านั้น
- ควรวางพื้นที่ที่ต่อจากเต้าเสียบทุกด้าน เพื่อการหมุนเวียนของอากาศ ไม่ควรวางให้ติดกับวัสดุที่ไม่ทนความร้อน เช่น ฉนวน ใยแก้ว วัสดุพลาสติก
- เมื่อมีการใช้งาน ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะใช้พลังงานเมื่อเปิดหรือปิด ควรระวังผิวสัมผัสกับความร้อนได้
- ไม่ควรใช้หม้อหุงข้าวใน (inner pot) หากพบว่ามีรอยแตกหรือรอยร้าว ควรระวังหม้อถูกกระแทก บุก เสียวบวม เพราะมีผลต่อการใช้งานร่วมกับแผ่นทำความร้อนได้
- ไม่ควรใช้ฟอยล์โลหะ เพราะจะทำให้หม้อหุงข้าวเป็นรอย และสารเคลือบหลุดออกได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มิได้สำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

NON-STICK COATED  
**3 Layers**  
100. 1039-2547


\* กรุณาอ่านคำเตือนและข้อควรระวังอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน รวมถึงควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นกับบุคคลและทรัพย์สินของท่าน

**SUMMER**  
Fun • Simple • Lifestyle


**วิธีการใช้งานหม้อหุงข้าว:**

- การเตรียมข้าว: ตวงข้าวให้เสมอพอดีกับปากถ้วย ล้างข้าวให้สะอาดโดยใช้ภาชนะอื่นแล้วจึงเทใส่ลงในหม้อในหม้อในหม้อโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน หรือความเสียหายใดๆกับสารเคลือบ หากเกิดการหลุดลอกจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานได้
- ใส่น้ำตามขีดบอกระดับน้ำ อาจเพิ่มปริมาณตามความเหมาะสมกับข้าวชนิดต่างๆ หรือตามความต้องการของแต่ละผู้ใช้ เช่น ตวงข้าว 4 ถ้วย เติมน้ำจนถึงขีดระดับ 4
- วางหม้อในลงในหม้อนอกให้แนบสนิทกับแผ่นทำความร้อน และควรตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอม สิ่งสกปรกติดอยู่บนแผ่นทำความร้อน และเช็ดหม้อให้แห้ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- หุงข้าว: เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวและกดปุ่ม ทำความร้อนที่แผงควบคุม เมื่อ "Cook" โฟจจะแสดงขณะหุง
- เมื่อกระบวนการหุงเสร็จสิ้น สวิตช์จะตัดไปที่ไฟแสดงสถานะอุ่น "WARM" โดยอัตโนมัติ แนะนำให้อุ่นไว้ก่อนสัก 10-15 นาที เพื่อให้ข้าวนุ่มนวลรับประทาน และให้ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งาน
- การนึ่งอาหาร: ใช้อุปกรณ์นึ่งหนึ่ง เติมน้ำลงในหม้อ เมื่ออาหารนึ่งหรือตุ๋นเสร็จ ให้พลิกปุ่มควบคุมขึ้นเพื่อหยุดการทำงานของเครื่อง


\* คำแนะนำในการดูแลรักษา ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน




ข้าวต้มแบบกะทิและถั่วเขียว




ข้าวปั้นไก่




ข้าวปั้นชokol




เค้กกล้วยหอม



เค้กโยเกิร์ตและผลไม้



ข้าวกล้องอกอวยเห็ด



ข้าวมันปลาสมุนไพร

ร้อน..เร็ว อุ่น..นาน  
ข้าว..นุ่ม หุง..ไม่ติดหม้อ

**2 YEARS**  
Warranty