

คู่มือการใช้งาน SUMMER Magic Crystal เตาแก๊สหัวทองเหลือง

SUMMER[®]
Fun • Simple • Lifestyle

เตาแก๊ส หัวตาทองเหลือง
MAGIC
CRYSTAL



หัวตา **ทองเหลือง** อย่างหน้าตีไซม์ใหม่
ช่วยประหยัดแก๊สมากยิ่งขึ้น



www.youtube.com/summerlivings



www.facebook.com/summerlivings



นำเข้า/จัดจำหน่ายโดย บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
49 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย กทม.10510 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-540-7101 ต่อ 108

คู่มือการใช้งาน SUMMER Magic Crystal เตาแก๊สหัวทองเหลือง

SUMMER®
Fun • Simple • Lifestyle

เตาแก๊ส หัวเตาทองเหลือง
MAGIC
CRYSTAL

Model: SU0391



Model: SU0392



Model: SU0390



ให้ หัวทองเหลือง **หัวทองเหลือง** กันใจ!

หัวเตา **ทองเหลือง** อย่างทันสมัยใหม่
ช่วยประหยัดแก๊สมากยิ่งขึ้น



TEMPERED GLASS TOP
ทนความร้อน หน้า 7 mm.
ทำความปลอดภัย ทนความร้อนได้ดี

STAINLESS STEEL
โครงสร้างเหล็ก ทำจากสเตนเลส
ไม่ผุกร่อน สวยงามทนทานมากยิ่งขึ้น

NEW DESIGN
ฐานเตาดีไซน์ใหม่
บุโครงกันสนิม ประหยัดพื้นที่

NEW BURNER CAP DESIGN
หัวเตาดีไซน์ใหม่ ประหยัดแก๊สมากกว่าเดิม
กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง

 **3 YEARS**
Warranty
*กรณีติดตั้งไม่ตรงตามคู่มือ

เตาแก๊ส หัวเตาทองเหลือง

MAGIC

CRYSTAL




คุณสมบัติ:

- ระบบจุดประกายไฟอัตโนมัติ (Piezoelectric) ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
- ท้อปกระจก ทนทาน ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ขนาดตั้งขนาดใหญ่ สามารถรองรับกระทะขนาดใหญ่
- ขนาดพอเหมาะใช้พื้นที่น้อย ไม่กินเนื้อที่ ไม่เกะกะ
- เตาแบบหัวคู่ มีหัวเตาขนาดใหญ่ ไฟแรง
- เตาเปลวไฟสีฟ้าที่ออกแบบมาเฉพาะ มีประสิทธิภาพสูง ช่วยประหยัดพลังงาน

ให้ไฟแรง
ทันใจ!

ส่วนประกอบ

1. ผิวด้านหน้า
2. หัวเตา
3. เตาคู่
4. หัวเตาเล็ก
5. ขาดัง
6. ขายาง
7. ปุ่มควบคุมก๊าซ
8. แผงด้านหน้า
9. ปุ่มควบคุมก๊าซ
10. หัวไฟวงใน
11. แผงด้านหลัง
12. แผงด้านหลัง



TEMPERED GLASS TOP
กระจกนิรภัย ทน 7 มม.
ทำความสะอาดง่าย ทนความร้อนได้ดี

STAINLESS STEEL
โครงสร้างเหล็ก ทำจากสเตนเลส
ปลอดภัย แข็งแรงทนทานมากกว่าชนิดอื่น

SLIM DESIGN
ฐานเตาตั้งใหม่มีขอบเพียง 120 มม.
สูงทรงทันสมัย ประหยัดพื้นที่

NEW BURNER CAP DESIGN
หัวเตาตั้งใหม่ ประหยัดแก๊สมากกว่าเดิม
กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง


SUMMER[®]

Fun • Simple • Lifestyle


เตาแก๊ส หัวเตาทองเหลือง

MAGIC CRYSTAL

Model: SU0391



Model: SU0392



Model: SU0390



ให้ **หัวเตาทองเหลือง** ตันใจ!

หัวเตา **ทองเหลือง** อย่างทันสมัยไซน์ใหม่
ช่วยประหยัดแก๊สมากยิ่งขึ้น

 **3 YEARS**
Warranty
*กรณีซื้อหัวเตาในปริมาณมาก



เตาแก๊ส หัวเตาทองเหลือง MAGIC CRYSTAL

ให้ไฟแรง
ทันใจ!

วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น		
อาการ	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
จุดชนวนไม่ได้	. วาล์วก๊าซตั้งแก๊สปิดอยู่ . สายท่อยางที่หักงอ . แก๊สหมด . ระบบจุดชนวนเบี่ยงขึ้น	. ทำการเปิดวาล์ว . ควรจะบิดให้ตรง หรือไม่ควรเปลี่ยนใหม่ . เปลี่ยนแก๊สใหม่ . ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง
มีกลิ่นก๊าซออกมา	. เกิดการรั่วไหลของ ท่อส่งก๊าซ . ท่อยางได้รับความเสียหาย . หัวเตาแก๊สที่ลวมพืดไฟดับ	. ตรวจสอบการรั่วไหลโดยใช้น้ำสบู่ถูบริเวณท่อ . ทำการเปลี่ยนท่อ . ใช้ปิดแล้วเปิดใหม่
การเผาไหม้ที่ผิดปกติ	. แก๊สหมด . พอร์ต เปลวไฟ มีการอุดตัน . หัวเตาไม่ได้อยู่ใน ตำแหน่งที่ถูกตั้งของมัน	. เปลี่ยนแก๊สใหม่ . ทำความสะอาดหัวเตา . วางหัวเตาให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกตั้ง

SPECIFICATIONS		
รุ่น	1หัว	2หัว
GAS Ignition system Hose	LPG gas Auto Piezo Ignition (จุดประกายไฟอัตโนมัติ) Φ9.5mm Rubber Hose	LPG gas Auto Piezo Ignition (จุดประกายไฟอัตโนมัติ) Φ9.5mm Rubber Hose
Rated Pressure (Pa)	2800	2800
Thermal Efficiency	Above 65	Above 65
Input Rating (kw)	2.5	2.0 2.5

บริการหลังการขาย:


เมื่อคุณพบสิ่งผิดปกติกับเตาแก๊สของคุณ ให้ตรวจสอบโดยอ้างถึง

"คำแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น" ถ้าคุณไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาที่ได้รับ ให้ติดต่อศูนย์บริการ




ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ก๊าซอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้บนฉลากที่แนบมา (รูปที่ 1)
- ใช้สำหรับการปรุงอาหารเท่านั้น ไม่ควรใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (รูปที่ 2)
- ไม่ควรวางถ่านบนเตา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ขณะที่กำลังเปิดไฟไม่ควรมาภาชนะหรือฝาครอบใดๆ มาปกคลุมหัวแก๊ส
- อย่าใช้เตาแก๊สในสถานที่ที่เปลวไฟอาจถูกพัดไปตามลม ก่อให้เกิดอันตรายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุไวไฟใดๆ มาอยู่ใกล้เตาแก๊ส (รูปที่ 3)
- ใช้งานเฉพาะท่อยาง ไม่ควรใช้กับท่อไวนิล (vinyl Plastic hose) เพราะอาจเป็นอันตรายได้ (รูป4)
- ขณะที่ใช้เตาแก๊ส ควรตรวจสอบดูว่าเปลวไฟทำการเผาไหม้ปกติหรือไม่
- หลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้ว ควรหมุนลูกบิดกลับไปตำแหน่งปิด (Off) เสมอ (รูปที่ 5)
- เมื่อจะเข้านอนหรือก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า หมุนลูกบิดกลับไปตำแหน่งปิด (Off) รวมถึงปิดวาล์วที่ถังแก๊สให้เรียบร้อย
- ขณะไม่ใช้งานควรปิดวาล์วแก๊สให้สนิท และคลุมหัววาล์วด้วยภาชนะให้เรียบร้อย
- โปรดใช้ความระมัดระวัง ขณะใช้งานอย่าสัมผัสผิวกระจกหน้าเตา เพราะจะมีความร้อนสะสมจากหัวเตา
- การระบายอากาศที่มีความสำคัญต่อการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพของเครื่องนี้และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและสถานที่ที่จะถูกนำมาใช้
- ควรใช้ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรใช้หม้อหุงก๊าซสำหรับระยะเวลานาน (มากกว่า 10 นาที) ในห้องพักขนาดเล็กหรือในพื้นที่ปิด โดยไม่ต้องระบายอากาศโดยพัดลมระบายความร้อนหรือเปิดหน้าต่าง (รูปที่ 6)
- ถ้าพบแก๊สรั่ว ให้รีบปิดวาล์วแก๊ส ปิดหน้าต่างทั้งหมด เพื่อจำกัดพื้นที่ของแก๊สที่รั่วไหล และรีบติดต่อร้านแก๊สใกล้บ้าน (รูป7)
- ถังแก๊ส ควรวางห่างจากเตาแก๊สอย่างน้อย 0.5 เมตร (รูป8)
- เมื่อใช้ชนิดของก๊าซหุงต้มที่ต่างจากที่ระบุไว้ จะต้องได้รับการแก้ไขปรับเครื่องโดยช่างผู้ชำนาญการ
- ลูกบิดออกแบบในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพื่อจุดไฟ ดังนั้นห้ามให้เด็กเล่น
- ถ้าเกิดว่าเปลวไฟย้อนกลับไปที่สายท่อ (ก็คือเปลวไฟ ไหม้ถึงสายท่อ) ควรปิดเตาแก๊สทันที แล้วก็เปิดใหม่ ถ้ายังพบปัญหาเดิมควรนำกลับไปจุดขายเพื่อทำการตรวจสอบ




pic 1




pic 2



pic 3




pic 4




pic 5



pic 6




pic 7




pic 8







pic 9



pic 11



pic 10




pic 12

ก่อนใช้งาน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาแก๊ส (Gas Cooker) เหมาะสมสำหรับประเภทของก๊าซที่นำมาใช้
- เมื่อเปิดกล่อง ควรตรวจสอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนทั้งหมดว่าครบหรือไม่ (รูป 9)
- ใช้แรงมือกดและดันลูกบิดเพื่อเปิดแก๊ส (รูป 10)
- สวมสายยางเข้ากับเตาแก๊ส โดยการหมุนและกดลงในช่องด้านล่างให้แน่นทั้ง 4 ด้าน (รูป 11)

การติดตั้งเตา

- นำฐานรองเตาแก๊ส (Pan support) วางบน Stainless Steel Dip Tray และวาง pan support ให้ลงรู เพื่อยึดไว้
- สวมท่อยางเดินแก๊สเข้าข้อต่อสายแก๊สให้ล็อกและแน่นเท่าที่มันจะไป อย่าใช้ท่อพลาสติกไว้นิด เนื่องจากอาจเป็นอันตรายได้ (รูป 12)
- ควรตั้งวางเตาแก๊สให้ห่างจากกำแพง อย่างน้อย 15 ซม. และห่างจากความสูงเพดาน อย่างน้อย 100 ซม. เพื่อให้การระบายอากาศถ่ายเทสะดวก (รูป 13)
- ทารติดตั้งในพื้นที่ที่ห่างผนังน้อยกว่า 15 ซม. ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุไวไฟใดๆอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อความปลอดภัย



pic 13

เตาแก๊ส หัวเตาทองเหลือง

MAGIC CRYSTAL

วิธีใช้

- การจุดเตา
 - a. เปิดวาล์ว ดึงก๊าซ เพื่อปลั๊กดันก๊าซ หมุนลูกบิดเตาแก๊ส และเปิดไปที่ตำแหน่ง ON (ทวนเข็มนาฬิกา) จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง “คลิก” ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เตาแก๊สได้ถูกจุดเรียบร้อยแล้ว (รูป 14) ในตำแหน่งนี้ เตาเปลวไฟจะสว่างทั้งเตารอบนอกและไฟวงใน หากต้องการจะใช้เพียงไฟวงใน ให้หมุนลูกบิด ต่อไปยังตำแหน่ง LO (รูปที่ 15)
 - b. การปรับระดับไฟ ได้โดยการหมุนลูกบิด
 - หมุนปรับไปที่ตำแหน่ง ON (เปลวไฟสว่างเต็มวง)
 - หมุนปรับไปที่ตำแหน่ง LO (เปลวไฟสว่างเฉพาะวงใน)
 - หากเตาจุดชนวนไม่ติด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุจากมีอากาศอยู่ในท่อก๊าซ ให้หมุนปุ่มควบคุมแก๊ส (ลูกบิด) กลับไปที่ตำแหน่งปิด (OFF) และลองหมุนเพื่อจุดชนวนอีกครั้ง
 - หากต้องการเปิดเตาออก: หมุนปุ่มควบคุมก๊าซกลับไปที่ตำแหน่งปิด (OFF) จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาปิดวาล์วก๊าซหลักเรียบร้อยแล้ว

ดูแลและบำรุงรักษา

- ก่อนที่จะเช็ดหรือเช็ดทำความสะอาด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดวาล์วก๊าซหลักเรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบท่อก๊าซเป็นประจำในการสวมใส่หรือรั่วไหล ควรเก็บให้ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนและดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอ
- เช็ดกระจกด้านบนและโครงสร้างด้วยผ้าแห้ง ถ้าบริเวณที่ยากในการทำความสะอาดให้ใช้น้ำสบู่ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งให้สะอาด
- ขาดัง ล้างในน้ำสะอาด ฟึ่งให้แห้งก่อนค่อยนำมาใช้งาน
- ที่จุดประกายไฟ ถ้าเบียดจะไม่ทำงาน ต้องระวังอย่าให้น้ำหรือของเหลวไหล จนทำให้ที่จุดประกายไฟเปียก (รูป16)
- เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ควรหมั่นดูแลและทำความสะอาดอยู่เสมอ

ให้ไฟแรงกับใจ!

